netz BURGENLAND

Zählertype Landis+Gyr

Standard Betriebsanzeige im Display (rollierend)

Aktuelle Uhrzeit

Aktuelles Datum

Aktuelles Maximum Wirkleistung Bezug

Datum des Maximums Bezug

Uhrzeit des Maximums Bezug

Wirkenergie Gesamt Bezug

Wirkenergie Tarif 1 Bezug

Aktuelles Maximum Wirkleistung Rückspeisung

Datum des Maximums Rückspeisung

Uhrzeit des Maximums Rückspeisung

Wirkenergie Gesamt Rückspeisung

Wirkenergie Tarif 1 Rückspeisung

Taste für das Anzeigenmenü

Durch drücken dieser Taste wechseln Sie in ein Untermenü. Durch kurzes doppeldrücken wird wieder zur Standard-Betriebsanzeige gewechselt.

Versorgungstaste

Taste für das manuelle Wiedereinschalten der Stromzufuhr.
Diese Funktion wird nur bei Bedarf und nach Rücksprache mit dem Netzbetreiber freigeschaltet.

Weitere Informationen zum Thema Smart Meter und eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter **www.netzburgenland.at**.